

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

For Wireless speaker:

(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 20mW (EIRP)

For Wireless charger:


(a) Frequency Range; 110-205 kHz

(b) Wireless Power; 15 W Max.

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO2378 complies with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

CE	MOB, PO-BOX 644, 6710BP (NL)			
	LOT: XXXXX			
	Lithium-ion	18650	3.7V	1200mAh
	36.8g			B

Note:

1 x 3.7V, 1200mAh battery included

MO2378



EN

Wireless multi 4 in 1 speaker

1. Wireless charging area

2. Power button 

3. LED indicator

4. Mode button 

5. Clock button 

6. Down button 

7. Up button 
8. Lamp button 
9. Type-C port

1. Wireless charger:

- Type-C input: DC 5V, 3A or DC 9V, 3A
 - Output 15W Max
1. This functionality only works with suitable power supply by using the cable provided.
 2. No need to press the power button.
 3. Place your device on the top of the product properly to avoid connection failure. We recommend to remove the protective case on device for optimum use.
 4. A minimum 9V input is required for 15W wireless output. For below 9V input, only 5W wireless output is achievable.
 5. Charging speed may vary per device and the type of power input.

***Press Power button for around 2 seconds to turn on for the below functions:**

2. Wireless speaker:

- Wireless version: 5.2
 - Battery capacity: 1200mAh, 4.44Wh
1. Press Mode button to switch to wireless connection. The indicator flashes on display.
 2. Match "MO2378" with your device.
 3. Press and hold Up and Down buttons to increase and decrease the volume respectively.
 4. Short press Up and Down buttons for Forwards and Backwards respectively.
 5. The wireless mode will automatically shut down if no connection for 3 minutes.

3. Time and Temperature display:

Time setting:

1. Press Clock button to change the date and time in sequence of Year -> Month -> Date -> Hour -> Minute -> Hour of alarm -> Minute of alarm -> ON/OFF of alarm.
2. Press Up and Down button for adjustments. It will automatically exit and save if no adjustment after 10 seconds.

Alarm:

1. Press and hold Clock button to turn on or off the alarm.
2. Alarm lasts for 1 minute and the alarm indicator light on display flashes. Press any key to turn it off.

*Temperature is shown as degree Celsius only.

4. Mood light:

Press Lamp button to switch on the light (base of the speaker) and change the light intensity. There are 5 light intensities in total.

5. How to replace battery:

1. Turn off the product.
2. Use a screwdriver to remove the cover of battery compartment.
3. Remove old battery and insert the new battery in the correct orientation.
4. Put the cover back and secure it.



DE

Kabelloser 4 in 1 Lautsprecher

1. Bereich für kabelloses Laden
2. Power Taste 
3. LED Indikator
4. Modus Taste 
5. Uhr Taste 
6. Taste Runter 
7. Taste Hoch 
8. Lichttaste 
9. Type-C Anschluss

1. Kabelloses Ladegerät:

- Type-C input: DC 5V, 3A or DC 9V, 3A
 - Output 15W Max
1. Diese Funktion ist nur bei geeigneter Stromversorgung über das mitgelieferte Kabel möglich.
 2. Die Power Taste muss nicht gedrückt werden.
 3. Legen Sie Ihr Smartphone richtig auf das Produkt, um Verbindungsfehler zu vermeiden. Wir empfehlen, die Schutzhülle des Smartphones für eine optimale Nutzung zu entfernen.
 4. Für eine Funkleistung von 15 W ist eine Eingangsspannung von mindestens 9 V erforderlich. Wenn die Eingangsspannung weniger als 9 V beträgt, können nur 5 W drahtlose Leistung erreicht werden.
 5. Die Ladegeschwindigkeit kann je nach Gerät und Art der Stromzufuhr variieren.

***Drücken Sie die Power Taste etwa 2 Sekunden lang, um die folgenden Funktionen einzuschalten:**

2. Kabelloser Lautsprecher:

- Wireless version: 5.2
 - Batterie Kapazität: 1200mAh, 4.44Wh
1. Drücken Sie die Modustaste, um zur drahtlosen Verbindung zu wechseln. Die Anzeige blinkt auf dem Display.
 2. Verbinden Sie "MO2378" mit Ihrem Smartphone.
 3. Halten Sie die Tasten hoch und runter gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern.
 4. Drücken Sie kurz die Tasten hoch und runter für Vorwärts bzw. Rückwärts
 5. Der drahtlose Modus wird automatisch ausgeschaltet, wenn 3 Minuten lang keine Verbindung besteht.

3. Zeit- und Temperaturanzeige:

Zeiteinstellung:

1. Drücken Sie die Taste Uhr, um das Datum und die Uhrzeit in der Reihenfolge Jahr -> Monat -> Datum -> Stunde -> Minute -> Stunde des Alarms -> Minute des Alarms -> EIN/AUS des Alarms zu ändern.
2. Drücken Sie die hoch- und runter-Tasten für die Einstellungen. Es wird automatisch beendet und gespeichert, wenn nach 10 Sekunden keine Einstellung vorgenommen wurde.

Alarm:

1. Halten Sie die Uhrentaste gedrückt, um den Wecker ein- oder auszuschalten.
2. Der Alarm dauert 1 Minute und die Alarmanzeige im Display blinkt. Drücken Sie eine beliebige Taste, um ihn auszuschalten.

*Die Temperatur wird nur in Grad Celsius angegeben.

4. Stimmungslicht:

Drücken Sie die Lichttaste, um das Licht (an der Basis des

Lautsprechers) einzuschalten und die Lichtintensität zu ändern. Insgesamt gibt es 5 Lichtstärken.

5. So wechseln Sie die Batterie:

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Entfernen Sie mit einem Schraubendreher die Abdeckung des Batteriefachs.
3. Entnehmen Sie die alte Batterie und legen Sie die neue Batterie in der richtigen Ausrichtung ein.
4. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und befestigen Sie sie.

FR

Enceinte 4 en 1 sans fil

1. Zone de chargement sans fil
2. Bouton d'alimentation 
3. Indicateur LED
4. Bouton de Mode 
5. Bouton de l'Horloge 
6. Bouton Bas 
7. Bouton Haut 
8. Bouton de la Lampe 
9. Port d'entrée de type C

1. Charger sans fil:

- Entrée de type C: DC 5V, 3A or DC 9V, 3A
 - Sortie: 15W Max
1. Cette fonctionnalité ne fonctionne qu'avec une alimentation adaptée en utilisant le câble fourni.
 2. Pas besoin d'appuyer sur le bouton d'alimentation.

3. Placez correctement votre appareil sur le dessus du produit pour éviter toute panne de connexion. Nous vous recommandons de retirer l'étui de protection de l'appareil pour une utilisation optimale.
4. Une entrée minimale de 9 V est requise pour une sortie sans fil de 15 W. Pour une entrée inférieure à 9 V, seule une sortie sans fil de 5 W est réalisable.
5. La vitesse de charge peut varier selon l'appareil et le type d'alimentation électrique.

***Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 2 secondes pour activer les fonctions ci-dessous :**

2. Enceinte sans fil:

- Version sans fil : 5.2
 - Capacité de la batterie : 1200mAh, 4.44Wh
1. Appuyez sur le bouton Mode pour passer à la connexion sans fil. L'indicateur clignote sur l'écran.
 2. Appairer votre appareil à « MO2378 ».
 3. Appuyez et maintenez les boutons Haut et Bas pour augmenter et diminuer le volume respectivement.
 4. Appuyez brièvement sur les boutons Haut et Bas pour avancer et reculer respectivement.
 5. Le mode sans fil s'éteindra automatiquement en cas d'absence de connexion pendant 3 minutes.

3. Affichage de l'heure et de la température :

Réglage de l'heure:

1. Appuyez sur le bouton Horloge pour modifier la date et l'heure dans l'ordre Année -> Mois -> Date -> Heure -> Minute -> Heure de l'alarme -> Minute de l'alarme -> ON/OFF l'alarme.
2. Si aucun réglage n'est effectué après 10 secondes, les réglages seront automatiquement quittés et sauvegardés.

Alarme:

1. Appuyez et maintenez le bouton Horloge pour activer ou désactiver l'alarme.
2. L'alarme dure 1 minute et le voyant d'alarme sur l'écran clignote. Appuyez sur n'importe quelle touche pour l'éteindre.

*La température est indiquée uniquement en degrés Celsius.

4. Lumière d'ambiance:

Appuyez sur le bouton Lampe pour allumer la lumière (base de l'enceinte) et modifier l'intensité lumineuse. Il y a 5 intensités lumineuses au total.

5. Comment remplacer la pile:

1. Éteignez l'appareil.
2. À l'aide d'un tournevis, retirez le couvercle du compartiment à pile.
3. Retirez l'ancienne pile et insérez la nouvelle en respectant le sens d'insertion.
4. Remettez le couvercle en place et fixez-le.

ES

Altavoz inalámbrico multi 4 en 1

1. Zona de carga inalámbrica

2. Botón de encendido 

3. Indicador LED

4. Botón de modo 

5. Botón de reloj 

6. Botón abajo 

7. Botón arriba 

8. Botón de iluminación 

9. Puerto Tipo C

1. Cargador inalámbrico:

- Entrada tipo C: CC 5V, 3A o CC 9V, 3A
 - Salida 15 W máx.
1. Esta prestación tan solo funciona con una fuente de alimentación adecuada mediante el cable que se incluye.
 2. No es necesario pulsar el botón de encendido.
 3. Coloque su dispositivo encima del producto correctamente para que la conexión se establezca sin problemas.
Recomendamos retirar la funda protectora del dispositivo para un uso óptimo.
 4. Para conseguir una salida inalámbrica de 15 W, se requiere una entrada mínima de 9 V. Si se utiliza una entrada inferior a 9V, solamente se puede conseguir una salida inalámbrica de 5W.
 5. La velocidad de carga puede variar según el dispositivo y el tipo de entrada de alimentación.

***Pulse el botón de encendido durante unos 2 segundos para activar las siguientes prestaciones:**

2. Altavoz inalámbrico:

- Versión inalámbrica: 5,2
 - Capacidad de la batería: 1200mAh, 4.44Wh
1. Pulse el botón de Modo para cambiar a la conexión inalámbrica. El indicador parpadea en la pantalla.
 2. Enlace el «MO2378» con su dispositivo.
 3. Mantenga pulsados los botones Arriba y Abajo para subir y bajar el volumen respectivamente.
 4. Pulse brevemente los botones Arriba y Abajo para avanzar y retroceder respectivamente.
 5. El modo inalámbrico se apagará automáticamente si no se establece una conexión en 3 minutos.

3. Visualización de la hora y la temperatura:

Configuración de la hora:

1. Pulse el botón Reloj para cambiar la fecha y la hora siguiendo la siguiente secuencia: Año -> Mes -> Fecha -> Hora -> Minuto -> Hora de la alarma -> Minuto de la alarma -> Activar/Desactivar la alarma.
2. Pulse los botones Arriba y Abajo para realizar ajustes. Se saldrá de este modo y se guardará automáticamente si no se realiza ningún ajuste durante 10 segundos.

Alarma:

1. Mantenga pulsado el botón Reloj para activar o desactivar la alarma.
2. La alarma dura 1 minuto y la luz indicadora de alarma de la pantalla parpadea. Pulse cualquier tecla para desactivarla.

*La temperatura sólo se indica en grados Centígrados.

4. Luz ambiental:

Pulse el botón Iluminación para encender la luz (base del altavoz) y cambiar la intensidad de la luz. En total, la luz tiene 5 niveles de intensidad diferentes.

5. Cómo cambiar la pila:

1. Apague el producto.
2. Utilice un destornillador para retirar la tapa del compartimento de la pila.
3. Retire la pila gastada e inserte la nueva con la orientación correcta.
4. Vuelva a colocar la tapa y fíjela.

IT

Altoparlante multiplo wireless 4 in 1

1. Area di ricarica wireless

2. Pulsante di accensione 

3. Indicatore LED

4. Pulsante modalità 
5. Pulsante orologio 
6. Pulsante Giù 
7. Pulsante Su 
8. Pulsante lampada 
9. Porta di tipo C

1. Caricabatterie wireless:

- Ingresso di tipo C: CC 5 V, 3 A o CC 9 V, 3 A
 - Uscita 15 W max
1. Questa funzionalità funziona solo con un'alimentazione adeguata utilizzando il cavo fornito.
 2. Non è necessario premere il pulsante di accensione.
 3. Posiziona correttamente il dispositivo sopra il prodotto per evitare errori di connessione. Si consiglia di rimuovere la custodia protettiva sul dispositivo per un utilizzo ottimale.
 4. È richiesto un ingresso minimo di 9 V per un'uscita wireless di 15 W. Per un ingresso inferiore a 9 V, è possibile ottenere solo un'uscita wireless di 5 W.
 5. La velocità di ricarica può variare in base al dispositivo e al tipo di alimentazione assorbita.

***Premere il pulsante di accensione per circa 2 secondi per attivare le funzioni seguenti:**

2. Altoparlante wireless:

- Versione senza fili: 5.2
 - Capacità della batteria: 1200 mAh, 4,44 Wh
1. Premere il pulsante Modalità per passare alla connessione wireless. L'indicatore lampeggia sul display.
 2. Abbina "MO2378" al tuo dispositivo.

3. Tenere premuti i pulsanti Su e Giù per aumentare e diminuire rispettivamente il volume.
4. Premere brevemente i pulsanti Su e Giù rispettivamente per Avanti e Indietro.
5. La modalità wireless si spegnerà automaticamente in assenza di connessione per 3 minuti.

3. Visualizzazione dell'ora e della temperatura:

Impostazioni orario:

1. Premere il pulsante Orologio per modificare la data e l'ora in sequenza Anno -> Mese -> Data -> Ora -> Minuto -> Ora della sveglia -> Minuto della sveglia -> ON/OFF della sveglia.
2. Premere il pulsante Su e Giù per le regolazioni. Uscirà automaticamente e salverà se non viene effettuata alcuna regolazione dopo 10 secondi.

Allarme:

1. Tieni premuto il pulsante Orologio per attivare o disattivare la sveglia.
2. L'allarme dura 1 minuto e la spia dell'allarme sul display lampeggia. Premere un tasto qualsiasi per spegnerlo.

*La temperatura è visualizzata solo in gradi Celsius.

4. Luce d'atmosfera:

Premere il pulsante Lampada per accendere la luce (base dello speaker) e modificare l'intensità della luce. Ci sono 5 intensità di luce in totale.

5. Come sostituire la batteria:

1. Spegnerne il prodotto.
2. Utilizzare un cacciavite per rimuovere il coperchio del vano batteria.
3. Rimuovere la vecchia batteria e inserire la nuova batteria nel corretto orientamento.
4. Richiudere il coperchio e fissarlo.

NL

Draadloze multi 4 in 1 luidspreker

1. Draadloos opladen
2. Aan/uit-knop 
3. LED-indicator
4. Modusknop 
5. Klok knop 
6. Omlaag knop 
7. Omhoog knop 
8. Knop Lamp 
9. Type-C poort

1. Draadloze oplader:

- Type-C ingang: DC 5V, 3A of DC 9V, 3A
 - Uitgang 15W Max
1. Deze functie werkt alleen met geschikte voeding via de meegeleverde kabel.
 2. U hoeft niet op de aan/uit-knop te drukken.
 3. Plaats uw apparaat op de juiste manier op de bovenkant van het product om verbindingfouten te voorkomen. We raden aan om de beschermhoes van het apparaat te verwijderen voor optimaal gebruik.
 4. Een minimum van 9V is vereist voor 15W draadloze output. Bij minder dan 9V input is slechts 5W draadloze output haalbaar.
 5. De oplaadsnelheid kan per apparaat en type stroomingang verschillen.

***Druk de aan/uit-knop ongeveer 2 seconden in om de onderstaande functies in te schakelen:**

2. Draadloze luidspreker:

- - Draadloze versie: 5.2
 - - Batterijcapaciteit: 1200mAh, 4,44Wh
1. Druk op de modusknop om over te schakelen naar een draadloze verbinding. De indicator knippert op het scherm.
 2. Zorg dat "MO2378" overeenkomt met uw apparaat.
 3. Houd de knoppen Omhoog en Omlaag ingedrukt om het volume respectievelijk te verhogen en te verlagen.
 4. Druk kort op de knoppen Omhoog en Omlaag voor respectievelijk Vooruit en Achteruit.
 5. De draadloze modus wordt automatisch uitgeschakeld als er gedurende 3 minuten geen verbinding is.

3. Weergave van tijd en temperatuur:

Tijd instellen:

1. Druk op de klokknop om de datum en tijd te wijzigen in de volgorde Jaar -> Maand -> Datum -> Uur -> Minuut -> Uur van wekker -> Minuut van wekker -> AAN/UIT van wekker.
2. Druk op de Omhoog en Omlaag knop voor aanpassingen. Als er na 10 seconden geen aanpassing is gedaan, wordt de functie automatisch afgesloten en opgeslagen.

Alarm:

1. Houd de klokknop ingedrukt om het alarm in of uit te schakelen.
2. Het alarm duurt 1 minuut en het alarmindicatielampje op het scherm knippert. Druk op een willekeurige toets om het uit te zetten.

*Temperatuur wordt alleen weergegeven als graad Celsius.

4. Sfeerlicht:

Druk op de Lamp knop om het licht aan te zetten (basis van de speaker) en verander de lichtintensiteit. Er zijn in totaal 5 lichtsterktes.

5. De batterij vervangen:

1. Schakel het product uit.
2. Verwijder met een schroevendraaier het deksel van het batterijvak.
3. Verwijder de oude batterij en plaats de nieuwe batterij in de juiste richting.
4. Plaats het deksel terug en zet het vast.

PL

Bezprzewodowy głośnik wielofunkcyjny 4 w 1

1. Obszar ładowania bezprzewodowego

2. Przycisk zasilania 

3. Wskaźnik LED

4. Przycisk trybu 

5. Przycisk zegara 

6. Przycisk w dół 

7. Przycisk w górę 

8. Przycisk lampy 

9. Port typu C

1. Bezprzewodowa ładowarka:

- Wejście typu C: DC 5V, 3A lub DC 9V, 3A
- Moc wyjściowa 15 W maks.

1. Ta funkcja działa tylko z odpowiednim zasilaniem za pomocą dostarczonego kabla.
2. Nie trzeba naciskać przycisku zasilania.
3. Umieść urządzenie prawidłowo na górze produktu, aby uniknąć awarii połączenia. Zalecamy zdjęcie etui ochronnego z urządzenia w celu zapewnienia optymalnego użytkowania.
4. Wymagane jest minimum 9V na wejściu, aby uzyskać 15W mocy bezprzewodowej. W przypadku napięcia wejściowego poniżej 9 V, można uzyskać tylko 5 W mocy

bezprzewodowej.

5. Szybkość ładowania może się różnić w zależności od urządzenia i typu wejścia zasilania.

***Naciśnij przycisk zasilania przez około 2 sekundy, aby włączyć poniższe funkcje:**

2. Głośnik bezprzewodowy:

- Wersja bezprzewodowa: 5.2
 - Pojemność baterii: 1200 mAh, 4,44 Wh
1. Naciśnij przycisk Mode, aby przełączyć na połączenie bezprzewodowe. Wskaźnik miga na wyświetlaczu.
 2. Dopasuj „MO2378” do swojego urządzenia.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przyciski W górę i W dół, aby odpowiednio zwiększyć i zmniejszyć głośność.
 4. Krótkie naciśnięcie przycisków W górę i W dół powoduje odpowiednio przewijanie do przodu i do tyłu.
 5. Tryb bezprzewodowy wyłączy się automatycznie w przypadku braku połączenia przez 3 minuty.

3. Wyświetlanie czasu i temperatury:

Ustawienie czasu:

1. Naciśnij przycisk zegara, aby zmienić datę i godzinę w kolejności Rok -> Miesiąc -> Data -> Godzina -> Minuta -> Godzina alarmu -> Minuta alarmu -> WŁ.
2. Naciśnij przycisk w górę i w dół, aby dokonać regulacji. Jeśli po 10 sekundach nie zostanie dokonana żadna regulacja, nastąpi automatyczne wyjście i zapisanie.

Alarm:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zegara, aby włączyć lub wyłączyć alarm.
2. Alarm trwa 1 minutę, a wskaźnik alarmu na wyświetlaczu miga. Naciśnij dowolny przycisk, aby go wyłączyć.

***Temperatura jest wyświetlana tylko w stopniach Celsjusza.**

4. Oświetlenie nastrojowe:

Naciśnij przycisk Lamp, aby włączyć światło (podstawa głośnika) i zmienić intensywność światła. Łącznie dostępnych jest 5 intensywności światła.

5. Wymiana baterii

1. Wyłącz produkt.
2. Za pomocą śrubokręta zdejmij pokrywę komory baterii.
3. Wyjmij starą baterię i włóż nową, zachowując właściwą orientację.
4. Załóż pokrywę z powrotem i zamocuj ją.