XDXCLUSIVE®

Quantum
RCS ultra-fast 10.000mAh magnetic 25W powerbank

Copyright© XD P322.93

Contents

English ..... p. 3
Nederlands ..... p. 6
Deutsch ..... p. 9
Français ..... p. 12
Español ..... p. 15
Svenska ..... p. 18
Italiano ..... p. 21
Polski ..... p. 24
Explanation WEEE logo: ..... p. 27

ENGLISH

DEVICE LAYOUT
On/off button
Type-C input/output
LED indicators (charging area)
LED indicators

SPECIFICATIONS
Power Bank capacity: 10000mAh
Battery Capacity: 7.4V/10000mAh/
74.0Wh (3800mAh*2)
USB-C Input: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A
USB-C Output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A
Charging time: 1.5H, 1.5H, 2.5H
Magnetic function:5W
Weight: 220g±10g

POWER BUTTON
Press the power button once to turn on the output and display the remaining power indicator.
Double-press the button to turn off the output and the indicator.

Low-Current Charging Mode for Earphones/Headphones:
Press the power button once to turn on the output.
Press once and hold the power button for 3 seconds to enter low-current charging mode. The battery indicator light will flash in a flowing pattern to show this mode is active.
After 2 hours, the power bank will automatically exit low-current charging mode, or you can exit manually by double-pressing the power button.

Wireless:
Place your phone is compatible for wireless charging.
Put your wireless charging enabled device on the wireless charging surface of the power bank.
Note: This device supports MagSafe, the magnets in your iPhone (or MagSafe compatible phone case) and accessories will help align the coil correctly with each other and put the item on the device. The power bank automatically detects and activates wireless charging when it detects a compatible device. Ensure that wireless charging is a feature allowing green light indicates that foreign object detection has been triggered and charging has been suspended. Max 15W for iPhone 12 and newer models.
The magnetic function can pull metal.
This power bank is a charging system for mobile phones and other small portable devices. Do not place any metal objects (i.e. credit cards) on it.

WARNING:
The main purpose of this power bank is household waste. Please take it to an authorised electronic waste collection point or recycling center for proper disposal.
Improper disposal may cause environmental damage or safety hazards.
Do not dispose of batteries in a fire or with hazardous or flammable materials.
Keep the product out of reach of children. This item is not a toy.
Do not vigorously shake, hit or throw the product.
The power bank is not used for the first time, please charge/Discharge it once every three months to ensure the service life of the product.
Only use the USB cable provided to charge, discharge and dispose in fire. Hold or touch accessible areas only for a short time. Don't heat above 45 degrees or incinerate.
Our products are not allowed in checked luggage on commercial airline flights, due to the risk and potential of in accordance to local regulations. Carry-on only.
Do not expose power bank to rain or snow.
Not suitable for children. Never allow children to play with it, especially the accessories.

After you have charged your device and no longer need to charge, please unplug the power bank from your device.

Do not use the power bank in excess of its output rating. Overload outputs above rating may result in a risk of fire or injury to persons.
Do not use the power bank when it is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
Do not charge the power bank while using the power bank to charge a device. Do not charge the power bank for more than 5-6 hours and do not leave unattended.
Only use the power bank with the correct voltage to prevent damage to the product and associated equipment.
If there is no power output from the product, you simply need to recharge it to restore power functionality.
Please do not disassemble or modify our products to alter the protection system, as it may cause fire or explosion.
Please stop using this product if any abnormalities occur, such as unusual odors, overheating, discoloration, or changes in shape.
Please avoid using the power bank while inserting or removing the product to prevent damage to the socket and your device.
It is normal for the product to become hot after prolonged use.
If the product is damaged or leaking, please remove the battery cable to prevent draining the capacity of this product.
This product contains a built-in lithium battery, please handle with care.

NEDERLANDS

APPARAATINDELING
Aan/uit-knop
Type-C ingang/uitgang
LED-indicatielampjes
LED-indicatoren

SPECIFICATIES
Capaciteit powerbank: 10000mAh
Batterijcapaciteit: 7.4V/10000mAh/74.0Wh (3800mAh*2)
USB-C ingang: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A
USB-C uitgang: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A
Oplaadtijd: 1.5u, 1.5u, 2.5u
Magnetische functie:5W
Gewicht: 220g±10g

AAN/UIT-KNOP
Druk één keer op de aan/uit-knop om de uitgang in te schakelen en de resterende stroomindicator weer te geven.
Druk tweemaal op de knop om de output en de indicator uit te schakelen.

DE POWERBANK OPLADEN
Het is de bedoeling dat deze draagbare acculader aan op de powerbank en het andere uiteinde van de kabel op een stekkerdoos, een collectiepunt voor recycling center for proper disposal.
Incorrect afvoer kan leiden tot schade aan het milieu of gevaar voor de gezondheid.
Gooi batterijen niet in het vuur of met gevaarlijke of brandbare materialen.
Houd het product buiten het bereik van kinderen. Dit artikel is geen speelgoed.
Schud, slaan of gooi het product niet krachtig.

ITALIANO

DISPOSIZIONE DEL DISPOSITIVO
Pulsante on/off
Ingresso/uscita Type-C
Indicatori a LED (area di ricarica)
Indicatori a LED

SPECIFICHE
Capacità power bank: 10000mAh
Capacità della batteria: 7.4V/10000mAh/74.0Wh (3800mAh*2)
Ingresso USB-C: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A
Uscita USB-C: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A
Tempo di ricarica: 1.5H, 1.5H, 2.5H
Funzione magnetica: 5W
Peso: 220g±10g

PULSANTE DI ACCENSIONE
Premere il pulsante di accensione per attivare l'uscita e visualizzare l'indicatore di carica residua.
Premere due volte il pulsante per spegnere l'uscita e l'indicatore.

PER RICARICARE IL POWER BANK
Collegare il cavo USB-C in dotazione al power bank e l'altra estremità a un adattatore a muro a parete, una presa o una spina da scrivania.
Si consiglia di utilizzare un adattatore che supporti almeno 5V/3A.
Per una ricarica più veloce, ricaricare il power bank almeno alla velocità nominale.
Se completamente scarico, il power bank impiegherà circa 3 ore per ricaricarsi completamente.
Una volta completamente ricaricato, scollegare il cavo.
Non utilizzare il power bank durante la ricarica.
Per una visualizzazione più accurata del livello di carica, si consiglia di eseguire due cicli di scarica e ricarica.
Importante: utilizzare solo accessori inclusi e accessori certificati e testati per questo prodotto. L'uso di accessori di terze parti può influire sulla sicurezza del dispositivo.

PER RICARICARE IL POWERBANK
Collegare il cavo USB-C in dotazione al powerbank e l'altra estremità a un adattatore a muro a parete, una presa o una spina da scrivania.
Si consiglia di utilizzare un adattatore che supporti almeno 5V/3A.
Per una ricarica più veloce, ricaricare il powerbank almeno alla velocità nominale.
Se completamente scarico, il powerbank impiegherà circa 3 ore per ricaricarsi completamente.
Una volta completamente ricaricato, scollegare il cavo.
Non utilizzare il powerbank durante la ricarica.
Per una visualizzazione più accurata del livello di carica, si consiglia di eseguire due cicli di scarica e ricarica.
Importante: utilizzare solo accessori inclusi e accessori certificati e testati per questo prodotto. L'uso di accessori di terze parti può influire sulla sicurezza del dispositivo.

RICARICA DEL DISPOSITIVO
Collegare il cavo USB-C in dotazione al power bank e l'altra estremità a un adattatore a muro a parete, una presa o una spina da scrivania.
Si consiglia di utilizzare un adattatore che supporti almeno 5V/3A.
Per una ricarica più veloce, ricaricare il power bank almeno alla velocità nominale.
Se completamente scarico, il power bank impiegherà circa 3 ore per ricaricarsi completamente.
Una volta completamente ricaricato, scollegare il cavo.
Non utilizzare il power bank durante la ricarica.
Per una visualizzazione più accurata del livello di carica, si consiglia di eseguire due cicli di scarica e ricarica.
Importante: utilizzare solo accessori inclusi e accessori certificati e testati per questo prodotto. L'uso di accessori di terze parti può influire sulla sicurezza del dispositivo.

Tromba cavo:
Per caricare il tuo dispositivo, collegare il cavo USB-C del power bank. l'altra estremità a un'alloggia ed estraggo.
Il powerbank impiegherà circa 2 ore per caricare il dispositivo mobile al 95%.
Dopo aver caricato completamente il tuo dispositivo, scollegare il powerbank per prevenire il dispositivo nuovamente.
Modalità di ricarica a bassa corrente per auricolari/cuffie:
Premere una volta il pulsante di accensione per
Premere una volta e tenere premuto il pulsante di accensione per accedere alla modalità di ricarica a bassa corrente. La spia della batteria lampeggerà in modo che continua per indicare che questa modalità è attiva.
Dopo 2 ore, il power bank uscirà automaticamente dalla modalità di ricarica a bassa corrente, oppure è possibile uscire manualmente premendo due volte il pulsante di accensione.
Wireless:
Assicurarsi che il telefono sia compatibile con la ricarica wireless.
Posizionare il dispositivo abilitato alla ricarica wireless sulla superficie di ricarica wireless del power bank.
Se il dispositivo supporta MagSafe, i magneti presenti nell'iPhone (o nella custodia compatibile con MagSafe) e negli accessori aiutano a posizionare correttamente la bobina e posizionano l'articolo sul dispositivo. Il power bank rileva e attiva automaticamente la ricarica wireless quando rileva un dispositivo compatibile. Assicurarsi che la ricarica wireless sia una funzione che consente la luce verde indica che è stato rilevato il rilevamento di oggetti estranei e che la ricarica wireless è stata disattivata. Questo articolo è compatibile con iPhone 12 e modelli più recenti con una potenza massima di 15W.
Questo power bank è un sistema di ricarica per telefoni cellulari e altri piccoli dispositivi elettronici portatili che richiedono un assorbimento di corrente di 20 V/1.5 A (massimo).

AVVERTENZA:
Lo scopo di questa powerbank è huishoudafval. Lleva dei sti ad autorizzati incaricati per lo smaltimento o riciclaggio.
Lo smaltimento improprio può causare danni ambientali o pericoli per la salute.
Non gettare le batterie nel fuoco o con materiali pericolosi o infiammabili.
Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini. Questo prodotto non è un giocattolo.
Non scuotere, colpire o lanciare il prodotto con forza.
Il power bank non viene utilizzato per la prima volta, caricare/scaricarlo una volta ogni tre mesi per garantire la durata del prodotto.
Utilizzare solo il cavo USB in dotazione per caricare, smontare e gettare nel fuoco. Tocca o tocca le aree accessibili solo per un breve periodo. Non riscaldare oltre i 45 gradi né incenerire.
I power bank non sono consentiti nei bagagli registrati sui voli delle compagnie aeree commerciali. Maneggiare con cura e smaltire in conformità con le normative locali. Solo per il bagaglio a mano.
Non esporre il power bank a pioggia o neve.
Non adatto ai bambini. Non consentire mai ai bambini di giocare, in particolare con gli accessori.

DEUTSCH

GERÄTEANORDNUNG
Ein-/Aus-Taste
Typ-C-Eingang/Ausgang
LED-Anzeigelampen
LED-Anzeigen

TECHNISCHE DATEN
Powerbank-Kapazität: 10000mAh
Batteriekapazität: 7.4V/10000mAh/74.0Wh (3800mAh*2)
USB-C Eingang: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A
USB-C Ausgang: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A
Ladezeit: 1.5H, 1.5H, 2.5H
Magnetfunktion: 5W
Gewicht: 220g±10g

EIN-/AUS-TASTE
Drücken Sie einmal auf den Power-Button, um den Ausgang einzuschalten und die verbleibende Leistungsanzeige zu sehen.
Drücken Sie die Taste zweimal, um die Ausgabe und die Anzeige auszuschalten.

LADEN DES POWERBANK
Schließen Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel an die Powerbank und das andere Ende an eine Wandsteckdose, ein Ladevorgang beginnt und die Anzeige leuchtet auf.
Für den Ladevorgang, einen Adapter zu verwenden, der mindestens 5 V/3 A unterstützt.
Für eine schnellere Aufladung, laden Sie die Powerbank mit einer Rate, die mindestens dieser Rate entspricht.
Wenn vollständig aufgeladen ist, dauert es etwa 3 Stunden, bis sie vollständig aufgeladen ist.
Trennen Sie das Kabel vom Netzteil, wenn sie vollständig aufgeladen sind.
Verwenden Sie das Powerbank nicht während des Ladevorgangs.
Für eine genauere Anzeige des Ladestands wird empfohlen, zwei Lade-/Entladezyklen durchzuführen.
Wichtig: Verwenden Sie zum Laden der Powerbank nur mitgeliefertes Zubehör oder Zubehör, das speziell für dieses Produkt getestet und zertifiziert wurde. Die Verwendung von Zubehör von Drittanbietern kann die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen.

FRANÇAIS

DISPOSITION DE L'APPAREIL
Bouton marche/arrêt
Entrée/sortie Type-C
Indicateurs LED (zone de charge)
Indicateurs LED

CARACTÉRISTIQUES
Capacité de la batterie : 10000mAh
Capacité de la batterie : 7.4V/10000mAh/74.0Wh (3800mAh*2)
Entrée USB-C : 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A
Sortie USB-C : 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A
Temps de charge : 1.5H, 1.5H, 2.5H
Force magnétique : 5 N
Poids : 220g±10g

BOUTON D'ALIMENTATION
Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour activer la sortie et afficher l'indicateur de puissance restante.
Appuyez deux fois sur le bouton pour désactiver la sortie et l'indicateur.

POUR CHARGER LA BATTERIE EXTERNE
Connectez le câble USB-C fourni à la batterie externe et l'autre extrémité à un adaptateur mural. La charge commencera et le voyant s'allumera.
Il est recommandé d'utiliser un adaptateur prenant en charge au moins 5 V/3 A.
Pour une charge plus rapide, rechargez la batterie externe au moins à sa vitesse nominale.
Si la batterie externe est complètement déchargée, il faudra environ 3 heures pour la recharger complètement.
Une fois entièrement chargé, débranchez la batterie externe.
Pour un affichage plus précis du niveau de puissance, il est recommandé d'effectuer deux cycles de charge et de décharge.
Important : utilisez uniquement les accessoires fournis ou des accessoires certifiés et testés pour recharger la batterie externe. L'utilisation d'accessoires tiers peut compromettre la sécurité de l'appareil.

POUR RECHARGER VOTRE APPAREIL MOBILE À L'AIDE DE LA BATTERIE EXTERNE

SVENSKA

ENHETENS LAYOUT
På/av-knapp
Typ-C-ingång/utgång
LED-indikatorer (laddningsområde)
LED-indikatorer

SPECIFIKATIONER
Powerbankens kapacitet: 10000mAh
Batterikapacitet: 7.4V/10000mAh/74.0Wh (3800mAh*2)
USB-C-ingång: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A
USB-C-utgång: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A
Laddningstid: 1.5H, 1.5H, 2.5H
Magnetisk kraft: 5W
Vikt: 220g±10g

STRÖMKNAPP
Tryck på strömknappen för att slå på utgången och visa indikatorn för återstående ström.
Tryck två gånger på knappen för att stänga av utgången och indikatorn.

SÅ LÄDER LADDAR DU POWERBANKEN
Anslut den medföljande USB-C-kabeln till powerbanken och den andra änden till ett vägguttag, en laddning startar och lampan tänds.
Vi rekommenderar att du använder en adapter som stöder minst 5V/3A.
När du har laddat din enhet ska du koppla bort laddaren från din användare från din enhet.
Om powerbanken är helt urladdad tar det cirka 3 timmar att ladda den fullständigt.
När den är fulladdad kopplar du bort laddaren från vägguttaget.
Använd inte powerbanken när den är ansluten till en strömkälla för att undvika överhettning.
För att kontrollera batteriets återstående laddningsnivå ska du ladda ur och ladda om batteriet två gånger.
Viktigt: Använd endast tillbehör som medföljer eller som är certifierade och testade för att fungera med denna produkt. Användning av tredjepartstillbehör kan påverka enhetens säkerhet.

SÅ LÄDDAR DU DIN POWERBANK
Anslut den medföljande kabeln till USB-C-porten på powerbanken och den andra änden till ett vägguttag.
Det tar cirka 2 timmar för powerbanken att ladda din mobila enhet till 95 %.
När du har laddat din enhet ska du koppla bort laddaren från din användare.
Laddningsläge för hörlurar/headset:
Tryck en gång på strömknappen för att slå på utgången.
Håll sedan strömknappen intryckt i 3 sekunder för att aktivera laddningsläget med låg ström. Batteriindikatorlampan blinkar för att indikera att läget är aktivt.
Efter 2 timmar lämnar powerbanken automatiskt läget med låg ström, eller så kan du lämna det manuellt genom att trycka på strömknappen två gånger.
Trådlöst:
Se till att din telefon är kompatibel med trådlös laddning.
Placera din trådlösa laddningsaktiverade enhet på powerbankens trådlösa laddningsyta.
Obs: Den enheter MagSafe kommer magneterna i iPhone (eller MagSafe-kompatibelt mobilskal) och tillbehör hjälper till att rikta in spolen korrekt och placera föremålet på enheten. Powerbanken känner automatiskt av och aktiverar trådlös laddning när den upptäcker en kompatibel enhet. Se till att trådlös laddning är en funktion som gör att grönt ljus indikerar att främmande föremål har upptäckts och laddning har inaktiverats. Denna produkt är också kompatibel med andra Qi-certifierade enheter med en maximal effekt på 15W.
Powerbanken är ett laddsystem för mobiltelefoner och andra små bärbara elektroniska enheter som kräver en strömförbrukning på 20 V/1.5 A (maximalt).

VARNING!
Syftet med denna powerbank i hushållsavfallet. Lämna den till en auktoriserad insamlingsplats för elektroniskt avfall eller ett återvinningscenter för korrekt avfallshantering. Felaktig avfallshantering kan orsaka riskbidrar eller personskador.
Placera eller använd inte produkten i högt temperatur eller i fuktig miljö.
Kasta aldrig batterier i eld eller med farliga eller brandfarliga material.
Hålla produkten utom räckhåll för barn. Denna produkt är inte en leksak.
Om powerbanken inte används under en längre tid, ladda/urladda den en gång var tredje månad för att säkerställa produktens livslängd.
Rör och stå bara kort på åtkomliga områden. **Öppna, krossa, demontera eller värm inte upp produkten över 45 grader och bränn den inte.**

POLSKI

UKŁAD URZĄDZENIA
Przycisk zasilania wyłączania
Wejście/wyjście typu C
Wskaźniki LED
(strefa ładowania)
Wskaźniki LED

SPECYFIKACJA
Pojemność powerbanku: 10000mAh
Pojemność baterii: 7.4V/10000mAh/74.0Wh (3800mAh*2)
Wejście USB-C: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A
Wyjście USB-C: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A
Czas ładowania: 1.5H, 1.5H, 2.5H
Funkcja magnetyczna: 5W
Waga: 220g±10g

PRZYCISK ZASILANIA
Naciśnij przycisk zasilania raz, aby włączyć wyjście i wyświetlić wskaźnik pozostałej mocy.
Naciśnij przycisk dwukrotnie, aby wyłączyć wyjście i wskaźnik.

ŁADOWANIE POWERBANKU
Podłącz dołączony kabel USB-C do powerbanku, a drugi koniec do zasilacza ściennego. Rozpocznie się ładowanie, a wskaźnik zapalania zgaśnie się.
Zaleca się używanie zasilacza obsługującego co najmniej 5 V/3 A.
Aby uzyskać szybsze ładowanie należy ponownie naładować power bank przy znamionowym szybkim.
Jeśli powerbank jest całkowicie rozładowany, pełne naładowanie zajmie około 3 godzin.
Po całkowitym naładowaniu odłącz przewód.
Nie używaj powerbanku podczas ładowania.
Aby zapewnić dokładniejszy pomiar poziomu naładowania, zaleca się wykonanie dwóch cykli ładowania i rozładowania.
Ważne: Do ładowania powerbanku należy używać wyłącznie dołączonych akcesoriów lub akcesoriów certyfikowanych i przetestowanych pod kątem tego produktu. Używanie akcesoriów innych firm może wpłynąć na bezpieczeństwo urządzenia.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA MOBILNEGO ZA POMOCĄ POWERBANKU

Za pomocą kabla:
Podłącz dołączony kabel do portu USB-C w powerbanku, a drugi koniec podłącz do urządzenia.
Powerbank potrzebuje około 2 godzin, aby naładować urządzenie mobilne do 95%.
Po naładowaniu urządzenia mobilnego odłącz powerbank, aby zapobiec ponownemu rozładowaniu urządzenia.
Tryb ładowania słuchawek dousznych/nauszych o niskim poborze mocy:
Naciśnij raz przycisk zasilania, aby włączyć wyjście.
Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby przejść do trybu ładowania o niskim poborze mocy. Wskaźnik ładowania będzie migać w sposób przypominający przepływ, aby pokazać, że tryb jest aktywny.
Po 2 godzinach powerbank automatycznie zakończy tryb ładowania o niskim poborze mocy, lub można go zakończyć ręcznie, naciskając dwukrotnie przycisk zasilania.
Bezprzewodowo:
Upewnij się, że Twój telefon obsługuje ładowanie bezprzewodowe.
Umieść urządzenie z obsługą ładowania bezprzewodowego na powierzchni ładowania bezprzewodowego powerbanku.
Jeśli urządzenie obsługuje technologię MagSafe, magnesy w telefonie iPhone (lub w kompatybilnym etui) oraz akcesoria pomagają prawidłowo wyrównać cewkę i umieścić urządzenie na powerbanku. Power bank automatycznie wykrywa i aktywuje ładowanie bezprzewodowe, gdy wykryje kompatybilne urządzenie. Upewnij się, że ładowanie bezprzewodowe jest włączone. **Światło** zielone, że wykryto obcy przedmiot i **ładowanie** bezprzewodowe zostało wyłączone. Ten produkt jest również kompatybilny z innymi urządzeniami, jak Portal Qi certyfikowane o maksymalnej mocy 15W.
Ten power bank jest systemem **ładowania** telefonów komórkowych i innych małych przenośnych urządzeń elektronicznych wymagających poboru prądu 20 V/1.5 A (maksymalnie).

OSTRZEŻENIE!
Produkt przeznaczony do odpadów domowych. Należy oddać go do autoryzowanego punktu zbiórki odpadów elektronicznych lub centrum recyklingu w celu prawidłowej utylizacji.
Nieprawidłowa utylizacja może powodować szkody dla środowiska lub zagrożenia dla zdrowia.
Nie wrzucaj baterii do ognia ani z materiałami niebezpiecznymi lub łatwopalnymi.
Przechowuj produkt z dala od dzieci. Ten produkt nie jest zabawką.
Nie potrząsaj, nie uderzaj ani nie rzucaj produktu.
Jeśli power bank nie jest używany przez dłuższy czas, naładuj/rozładuj go raz na trzy miesiące, aby zapewnić długą żywotność produktu.
Używaj tylko dołączonego kabla USB do ładowania, rozładowywania i utylizacji w ogniu. Dotykaj lub dotykaj dostępnych obszarów tylko przez krótki czas. Nie nagrzewaj powyżej 45 stopni ani nie spalaj.
Nasze produkty nie mogą być przewożone w bagażu rejestrowanym komercyjnych lotów ze względu na ryzyko i potencjał zgodnie z lokalnymi przepisami. Tylko bagaż podręczny.
Nie wystawiaj powerbanku na deszcz ani śnieg.
Nie nadaje się dla dzieci. Nigdy nie pozwalaj dzieciom bawić się nim, zwłaszcza akcesoriami.

Nie należy ewentualnie potrzebuje, odnieść ani zrucać produktem.
Jeśli power bank nie jest używany przez dłuższy czas, należy naładować/rozładować raz na trzy miesiące, aby zapewnić długą żywotność produktu.
Należy używać i pojazdach, nie otwierać, nie zgniatać, nie wystawiać na wysokie temperatury ani nie wrzucać do ognia. Nie dotykać ani nie trzymać dostępnych obszarów przez dłuższy czas. Nie nagrzewać powyżej 45 stopni ani nie spalać.
Nasze produkty nie mogą być przewożone w bagażu rejestrowanym komercyjnych lotów ze względu na ryzyko i potencjał zgodnie z lokalnymi przepisami. Tylko bagaż podręczny.
Nie wystawiaj powerbanku na deszcz ani śnieg.
Nie nadaje się dla dzieci. Nigdy nie pozwalaj dzieciom bawić się nim, zwłaszcza akcesoriami.

ITALIANO

DISPOSIZIONE DEL DISPOSITIVO
Pulsante on/off
Ingresso/uscita Type-C
Indicatori a LED (area di ricarica)
Indicatori a LED

SPECIFICHE
Capacità power bank: 10000mAh
Capacità della batteria: 7.4V/10000mAh/74.0Wh (3800mAh*2)
Ingresso USB-C: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A
Uscita USB-C: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A
Tempo di ricarica: 1.5H, 1.5H, 2.5H
Funzione magnetica: 5W
Peso: 220g±10g

PULSANTE DI ACCENSIONE
Premere il pulsante di accensione per attivare l'uscita e visualizzare l'indicatore di carica residua.
Premere due volte il pulsante per spegnere l'uscita e l'indicatore.

PER RICARICARE IL POWER BANK
Collegare il cavo USB-C in dotazione al power bank e l'altra estremità a un adattatore a muro a parete, una presa o una spina da scrivania.
Si consiglia di utilizzare un adattatore che supporti almeno 5V/3A.
Per una ricarica più veloce, ricaricare il power bank almeno alla velocità nominale.
Se completamente scarico, il power bank impiegherà circa 3 ore per ricaricarsi completamente.
Una volta completamente ricaricato, scollegare il cavo.
Non utilizzare il power bank durante la ricarica.
Per una visualizzazione più accurata del livello di carica, si consiglia di eseguire due cicli di scarica e ricarica.
Importante: utilizzare solo accessori inclusi e accessori certificati e testati per questo prodotto. L'uso di accessori di terze parti può influire sulla sicurezza del dispositivo.

PER RICARICARE IL POWERBANK
Collegare il cavo USB-C in dotazione al powerbank e l'altra estremità a un adattatore a muro a parete, una presa o una spina da scrivania.
Si consiglia di utilizzare un adattatore che supporti almeno 5V/3A.
Per una ricarica più veloce, ricaricare il powerbank almeno alla velocità nominale.
Se completamente scarico, il powerbank impiegherà circa 3 ore per ricaricarsi completamente.
Una volta completamente ricaricato, scollegare il cavo.
Non utilizzare il powerbank durante la ricarica.
Per una visualizzazione più accurata del livello di carica, si consiglia di eseguire due cicli di scarica e ricarica.
Importante: utilizzare solo accessori inclusi e accessori certificati e testati per questo prodotto. L'uso di accessori di terze parti può influire sulla sicurezza del dispositivo.

RICARICA DEL DISPOSITIVO
Collegare il cavo USB-C in dotazione al power bank e l'altra estremità a un adattatore a muro a parete, una presa o una spina da scrivania.
Si consiglia di utilizzare un adattatore che supporti almeno 5V/3A.
Per una ricarica più veloce, ricaricare il power bank almeno alla velocità nominale.
Se completamente scarico, il power bank impiegherà circa 3 ore per ricaricarsi completamente.
Una volta completamente ricaricato, scollegare il cavo.
Non utilizzare il power bank durante la ricarica.
Per una visualizzazione più accurata del livello di carica, si consiglia di eseguire due cicli di scarica e ricarica.
Importante: utilizzare solo accessori inclusi e accessori certificati e testati per questo prodotto. L'uso di accessori di terze parti può influire sulla sicurezza del dispositivo.

Tromba cavo:
Per caricare il tuo dispositivo, collegare il cavo USB-C del power bank. l'altra estremità a un'alloggia ed estraggo.
Il powerbank impiegherà circa 2 ore per caricare il dispositivo mobile al 95%.
Dopo aver caricato completamente il tuo dispositivo, scollegare il powerbank per prevenire il dispositivo nuovamente.
Modalità di ricarica a bassa corrente per auricolari/cuffie:
Premere una volta il pulsante di accensione per
Premere una volta e tenere premuto il pulsante di accensione per accedere alla modalità di ricarica a bassa corrente. La spia della batteria lampeggerà in modo che continua per indicare che questa modalità è attiva.
Dopo 2 ore, il power bank uscirà automaticamente dalla modalità di ricarica a bassa corrente, oppure è possibile uscire manualmente premendo due volte il pulsante di accensione.
Wireless:
Assicurarsi che il telefono sia compatibile con la ricarica wireless.
Posizionare il dispositivo abilitato alla ricarica wireless sulla superficie di ricarica wireless del power bank.
Se il dispositivo supporta MagSafe, i magneti presenti nell'iPhone (o nella custodia compatibile con MagSafe) e negli accessori aiutano a posizionare correttamente la bobina e posizionano l'articolo sul dispositivo. Il power bank rileva e attiva automaticamente la ricarica wireless quando rileva un dispositivo compatibile. Assicurarsi che la ricarica wireless sia una funzione che consente la luce verde indica che è stato rilevato il rilevamento di oggetti estranei e che la ricarica wireless è stata disattivata. Questo articolo è compatibile con iPhone 12 e modelli più recenti con una potenza massima di 15W.
Questo power bank è un sistema di ricarica per telefoni cellulari e altri piccoli dispositivi elettronici portatili che richiedono un assorbimento di corrente di 20 V/1.5 A (massimo).

AVVERTENZA:
Lo scopo di questa powerbank è huishoudafval. Lleva dei sti ad autorizzati incaricati per lo smaltimento o riciclaggio.
Lo smaltimento improprio può causare danni ambientali o pericoli per la salute.
Non gettare le batterie nel fuoco o con materiali pericolosi o infiammabili.
Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini. Questo prodotto non è un giocattolo.
Non scuotere, colpire o lanciare il prodotto con forza.
Il power bank non viene utilizzato per la prima volta, caricare/scaricarlo una volta ogni tre mesi per garantire la durata del prodotto.
Utilizzare solo il cavo USB in dotazione per caricare, smontare e gettare nel fuoco. Tocca o tocca le aree accessibili solo per un breve periodo. Non riscaldare oltre i 45 gradi né incenerire.
I power bank non sono consentiti nei bagagli registrati sui voli delle compagnie aeree commerciali. Maneggiare con cura e smaltire in conformità con le normative locali. Solo per il bagaglio a mano.
Non esporre il power bank a pioggia o neve.
Non adatto ai bambini. Non consentire mai ai bambini di giocare, in particolare con gli accessori.

POLSKI

UKŁAD URZĄDZENIA
Przycisk zasilania wyłączania
Wejście/wyjście typu C
Wskaźniki LED
(strefa ładowania)
Wskaźniki LED

SPECYFIKACJA
Pojemność powerbanku: 10000mAh
Pojemność baterii: 7.4V/10000mAh/74.0Wh (3800mAh*2)
Wejście USB-C: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A
Wyjście USB-C: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A
Czas ładowania: 1.5H, 1.5H, 2.5H
Funkcja magnetyczna: 5W
Waga: 220g±10g

PRZYCISK ZASILANIA
Naciśnij przycisk zasilania raz, aby włączyć wyjście i wyświetlić wskaźnik pozostałej mocy.
Naciśnij przycisk dwukrotnie, aby wyłączyć wyjście i wskaźnik.

ŁADOWANIE POWERBANKU
Podłącz dołączony kabel USB-C do powerbanku, a drugi koniec do zasilacza ściennego. Rozpocznie się ładowanie, a wskaźnik zapalania zgaśnie się.
Zaleca się używanie zasilacza obsługującego co najmniej 5 V/3 A.
Aby uzyskać szybsze ładowanie należy ponownie naładować power bank przy znamionowym szybkim.
Jeśli powerbank jest całkowicie rozładowany, pełne naładowanie zajmie około 3 godzin.
Po całkowitym naładowaniu odłącz przewód.
Nie używaj powerbanku podczas ładowania.
Aby zapewnić dokładniejszy pomiar poziomu naładowania, zaleca się wykonanie dwóch cykli ładowania i rozładowania.
Ważne: Do ładowania powerbanku należy używać wyłącznie dołączonych akcesoriów lub akcesoriów certyfikowanych i przetestowanych pod kątem tego produktu. Używanie akcesoriów innych firm może wpłynąć na bezpieczeństwo urządzenia.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA MOBILNEGO ZA POMOCĄ POWERBANKU

Za pomocą kabla:
Podłącz dołączony kabel do portu USB-C w powerbanku, a drugi koniec podłącz do urządzenia.
Powerbank potrzebuje około 2 godzin, aby naładować urządzenie mobilne do 95%.
Po naładowaniu urządzenia mobilnego odłącz powerbank, aby zapobiec ponownemu rozładowaniu urządzenia.
Tryb ładowania słuchawek dousznych/nauszych o niskim poborze mocy:
Naciśnij raz przycisk zasilania, aby włączyć wyjście.
Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby przejść do trybu ładowania o niskim poborze mocy. Wskaźnik ładowania będzie migać w sposób przypominający przepływ, aby pokazać, że tryb jest aktywny.
Po 2 godzinach powerbank automatycznie zakończy tryb ładowania o niskim poborze mocy, lub można go zakończyć ręcznie, naciskając dwukrotnie przycisk zasilania.
Bezprzewodowo:
Upewnij się, że Twój telefon obsługuje ładowanie bezprzewodowe.
Umieść urządzenie z obsługą ładowania bezprzewodowego na powierzchni ładowania bezprzewodowego powerbanku.
Jeśli urządzenie obsługuje technologię MagSafe, magnesy w telefonie iPhone (lub w kompatybilnym etui) oraz akcesoria pomagają prawidłowo wyrównać cewkę i umieścić urządzenie na powerbanku. Power bank automatycznie wykrywa i aktywuje ładowanie bezprzewodowe, gdy wykryje kompatybilne urządzenie. Upewnij się, że ładowanie bezprzewodowe jest włączone. **Światło** zielone, że wykryto obcy przedmiot i **ładowanie** bezprzewodowe zostało wyłączone. Ten produkt jest również kompatybilny z innymi urządzeniami, jak Portal Qi certyfikowane o maksymalnej mocy 15W.
Ten power bank jest systemem **ładowania** telefonów komórkowych i innych małych przenośnych urządzeń elektronicznych wymagających poboru prądu 20 V/1.5 A (maksymalnie).

OSTRZEŻENIE!
Produkt przeznaczony do odpadów domowych. Należy oddać go do autoryzowanego punktu zbiórki odpadów elektronicznych lub centrum recyklingu w celu prawidłowej utylizacji.
Nieprawidłowa utylizacja może powodować szkody dla środowiska lub zagrożenia dla zdrowia.
Nie wrzucaj baterii do ognia ani z materiałami niebezpiecznymi lub łatwopalnymi.
Przechowuj produkt z dala od dzieci. Ten produkt nie jest zabawką.
Nie potrząsaj, nie uderzaj ani nie