

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)


(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 10mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO2222 complies with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

CE	MOB, PO-BOX 644, 6710BP (NL)			
	LOT: XXXXX			
	Lithium-ion	14500	3.7V	500mAh
	16.4g			B

Note:


1 x 3.7V, 500mAh battery included

MO2222

EN

Rechargeable wireless mouse

Specifications:



Resolution:

800/1200/1600 DPI

Remote distance:

Within 10m

Transfer method:

Wireless

Interface:

USB

Battery:

500mAh (Input DC 5V/1A)/1.85Wh

Power charging:

Type-C

Charging time:

approx. 3hrs

Usage under full power: approx. 35 hrs

Charging wireless mouse:

Connect the mouse with power sources using the cable provided. Charging times may vary subject to the power source being used. When the blue light is illuminated the mouse is charging. When the light turns off, the mouse is fully charged.

Instructions for use:

1. Find the USB receiver in the base of the mouse. Plug the receiver into the USB port of the computer.



2. Switch on the mouse.
3. The mouse is ready to work.

How to replace battery:

1. Turn off the product.
2. Use a screwdriver to remove the battery compartment cover.
3. Install the battery in the correct orientation with the battery negative end pressing against the metal spring and the positive end touching the flat metal contact.
4. Place the battery compartment cover back and secure it.



DE

Wiederaufladbare Wireless Mouse

Technische Daten:

Auflösung:	800/1200/1600 DPI
Entfernung der Fernbedienung:	Innerhalb 10m
Übertragungsmethode:	Kabellos
Schnittstelle:	USB
Batterie:	500mAh (Eingang DC 5V/1A)/ 1.85Wh
Stromaufladung:	Typ-C
Aufladezeit:	ca. 3 Stunden
Nutzung unter voller Leistung:	ca. 35 Std.

Aufladen der kabellosen Mouse:

Verbinden Sie die Mouse über das mitgelieferte Kabel mit einer Stromquelle. Die Ladezeiten können je nach verwendeter Stromquelle variieren. Das blaue Licht zeigt an, dass die Mouse aufgeladen wird. Wenn sich das Licht ausschaltet, ist die Mouse vollständig aufgeladen.

Bedienungsanleitung:

1. Der USB-Empfänger befindet sich im Gehäuse der Mouse.
Entnehmen Sie diesen und stecken Sie den Empfänger in den USB-Anschluss des Computers.



2. Schalten Sie die Mouse nun ein.
3. Die Mouse ist einsatzbereit.

Austausch der Batterie:

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Entfernen Sie mit einem Schraubendreher die Abdeckung des Batteriefachs.
3. Legen Sie die Batterie in der richtigen Ausrichtung ein. Der Minuspol (-) muss gegen die Metallfeder drücken und der Pluspol (+) den flachen Metallkontakt berühren.
4. Setzen Sie die Abdeckung des Batteriefachs wieder auf und befestigen Sie sie.

FR

Souris sans fil rechargeable

Spécifications :

Résolution :	800/1200/1600 DPI
Distance de contrôle :	dans un rayon de 10m
Méthode de transfert :	sans fil
Interface :	USB
Batterie :	500mAh (entrée DC 5V/1A)/ 1.85Wh
Chargement :	Type-C
Temps de charge :	env. 3h
Utilisation à pleine puissance :	env. 35 h

Chargement de la souris sans fil :

Connectez la souris aux sources d'alimentation à l'aide du câble fourni. Les temps de charge peuvent varier en fonction de la source d'alimentation utilisée. Lorsque le voyant bleu est allumé, la souris est en cours de chargement. Lorsque la lumière s'éteint, la souris est complètement chargée.

Mode d'emploi :

1. Trouvez le récepteur USB dans la base de la souris. Branchez le récepteur sur le port USB de l'ordinateur.



2. Allumez la souris.
3. La souris est prête à fonctionner.

Comment remplacer la pile :

1. Éteignez l'appareil.
2. À l'aide d'un tournevis, retirez le couvercle du compartiment à pile.
3. Insérez la pile en respectant la polarité : la borne négative (-) doit être en appui contre le ressort métallique et la borne positive (+) doit être en contact avec la languette métallique plate.
4. Remettez le couvercle du compartiment à pile en place et fixez-le.

ES

Ratón inalámbrico recargable

Especificaciones:

Resolución:	800/1200/1600 DPI
Distancia remota:	Hasta 10 m
Método de transferencia:	Inalámbrica
Interfaz:	USB
Batería:	500 mAh (entrada CC 5 V/1 A)/ 1.85Wh
Carga de energía:	tipo C
Tiempo de carga:	aprox. 3 horas
Uso a plena potencia:	aprox. 35 h

Cómo cargar el ratón inalámbrico:

Conecte el ratón a las fuentes de alimentación utilizando el cable suministrado. El tiempo de carga puede variar según la fuente de alimentación utilizada. Cuando la luz azul se ilumina, el ratón se está cargando. Cuando la luz se apaga, el ratón está completamente cargado.

Instrucciones de uso:

1. Localice el receptor USB en la base del ratón. Conecte el receptor en el puerto USB de su ordenador.



2. Encienda el ratón.
3. El ratón está listo para funcionar.

Cómo sustituir la pila:

1. Apague el aparato.
2. Utilice un destornillador para retirar la tapa del compartimento de la pila.
3. Coloque la pila con la polaridad correcta: el polo negativo (-)

debe presionar contra el muelle metálico y el polo positivo (+)
debe tocar el contacto metálico plano.

4. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la pila y fíjela.

IT

Mouse senza fili ricaricabile

Specifiche

Risoluzione:	800/1200/1600 DPI
Distanza remota:	entro 10 m
Metodo di trasferimento:	wireless
Interfaccia:	USB
Batteria:	500 mAh (ingresso CC 5 V/1 A)/ 1.85Wh
Ricarica:	tipo C
Tempo di ricarica:	ca. 3 ore
Utilizzo a piena potenza:	ca. 35 ore

Ricarica del mouse wireless:

Collegare il mouse alle fonti di alimentazione utilizzando il cavo in dotazione. I tempi di ricarica possono variare in base alla fonte di alimentazione utilizzata. Quando la luce blu è accesa, il mouse è in carica. Quando la luce si spegne, il mouse è completamente carico.

Istruzioni d'uso:

1. Trovare il ricevitore USB nella base del mouse. Collegare il ricevitore alla porta USB del computer.



2. Accendere il mouse.
3. Il mouse è pronto per funzionare.

Come sostituire la batteria:

1. Spegnere l'apparecchio.
2. Utilizzare un cacciavite per rimuovere il coperchio del vano batteria.
3. Inserire la batteria con il corretto orientamento: il polo negativo (-) deve essere a contatto con la molla metallica e il polo positivo (+) deve toccare il contatto metallico piatto.
4. Riposizionare il coperchio del vano batteria e fissarlo.

NL

Oplaadbare draadloze muis

Specificaties:

Resolutie:	800/1200/1600 DPI
Afstandsbediening:	Binnen 10m
Overdrachtsmethode:	Draadloos
Interface:	USB
Batterij:	500mAh (ingang DC 5V/1A)/1.85Wh
Voeding opladen:	Type-C
Oplaadtijd:	ongeveer 3 uur
Gebruik op vol vermogen:	ongeveer 35 uur

Draadloze muis opladen:

Sluit de muis met de meegeleverde kabel aan op een stroombron. De oplaadtijd kan variëren, afhankelijk van de gebruikte stroombron. Wanneer het blauwe lampje brandt, wordt de muis opgeladen. Als het lampje uitgaat, is de muis volledig opgeladen.

Gebruiksaanwijzing:

1. Zoek de USB-ontvanger in de voet van de muis. Sluit de ontvanger aan op de USB-poort van de computer.



2. Zet de muis aan.
3. De muis is klaar voor gebruik.

De batterij vervangen:

1. Schakel het apparaat uit.
2. Gebruik een schroevendraaier om het deksel van het batterijvak te verwijderen.
3. Plaats de batterij met de juiste polariteit: de minpool (-) tegen de metalen veer en de pluspool (+) tegen het platte metalen contact.
4. Plaats het deksel van het batterijvak terug en draai het vast.

PL**Bezprzewodowa mysz z funkcją ładowania****Dane techniczne:**

Rozdzielczość: 800/1200/1600 DPI

Dystans zasięgu: W promieniu 10 m

Metoda transferu:	Bezprzewodowy
Interfejs:	USB
Bateria:	500mAh (wejście DC 5V/1A)/ 1.85Wh
Ładowanie:	Typ-C
Czas ładowania:	około 3 godzin
Zużycie przy pełnej mocy:	ok. 35 godz.

Ładowanie myszy:

Podłącz mysz do źródła zasilania za pomocą dostarczonego kabla. Czas ładowania może się różnić w zależności od używanego źródła zasilania. Gdy świeci się niebieskie światło, mysz jest w trakcie ładowania. Gdy dioda zgaśnie, mysz jest w pełni naładowana.

Instrukcje użytkownika:

1. Znajdź odbiornik USB w podstawie myszy. Podłącz odbiornik do portu USB komputera.



2. Włączanie myszy.
3. Mysz jest gotowa do pracy.

Jak wymienić baterię:

1. Wyłącz urządzenie.
2. Za pomocą śrubokręta zdejmij pokrywę komory baterii.
3. Włóż baterię z zachowaniem prawidłowej biegunowości: biegun ujemny (-) powinien opierać się o metalową sprężynę, a biegun dodatni (+) dotykać płaskiego metalowego styku.
4. Załóż pokrywę komory baterii z powrotem i zabezpiecz ją.